

PATIO DOOR LATCH
VERROU DE PORTE-FENÊTRE
CERROJO DE PUERTA DE PATIO

ALUMINUM
ALUMINIUM
ALUMINIO

Step 1 - Select the proper length latch (see Fig.1) which matches your present patio latch length. Mount the selected latch as shown in Fig. 1.

Step 2 - Place the inside assembly into the inside of the door frame. Place the outside plate into the outside of the door frame and fasten together with machine screws provided.

Step 3 - Align keeper (Fig.2) to engage latch. If you have difficulty with latching the set you should experiment by using a shorter or longer latch until the desired engagement is achieved.

Étape 1 - Choisir le verrou de longueur correcte (voir Fig. 1) qui correspond à la longueur de celui qui est déjà installé sur la porte-fenêtre. Monter le nouveau verrou comme indiqué à la Fig. 1.

Étape 2 - Placer l'ensemble du mécanisme intérieur à l'intérieur du chambranle de porte. Placer la plaque extérieure dans la partie extérieure du chambranle et fixer les deux ensembles avec les vis de mécanique fournies.

Étape 3 - Aligner la gâche (Fig. 2) pour qu'elle enclenche le verrou. S'il existe une quelconque difficulté à faire fonctionner l'ensemble, essayer avec un verrou plus court ou plus long jusqu'à obtenir l'engagement souhaité.

Paso 1 - Seleccione el cerrojo de longitud correcta (vea la Figura 1) que iguala la longitud del cerrojo actual suyo. Instale el cerrojo seleccionado tal como se muestra en la Figura 1.

Paso 2 - Coloque la ensambladura interior dentro de la parte interior del marco de la puerta. Coloque la placa exterior dentro de la parte exterior del marco de la puerta y fijelas una contra otra con los tornillos de metal provistos.

Paso 3 - Alinee el cerradero (Figura 2) para que embrague el cerrojo. Si tiene dificultad para cerrar el conjunto, debe experimentar mediante el uso de un cerrojo más largo o más corto hasta obtener el embrague deseado.

