

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Mark screw locations
2. Drill 7/64" pilot hole on marked screw locations

CAUTION - DO NOT DRILL ALL THE WAY THROUGH

TOOLS REQUIRED: Pencil, #2 Phillips screwdriver, drill, 7/32" drill bit

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION :

1. Marquer l'emplacement des vis.
2. Percer un trou pilote de 2,78 mm (7/64 po) sur l'emplacement des vis.

ATTENTION - NE PAS PERCER LA PORTE SUR TOUTE SON ÉPAISSEUR

OUTILS REQUIS: Crayon, tournevis cruciforme n° 2, perceuse, mèche de 2,78 mm (7/64 po)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Marque los sitios de los tornillos.
2. Perfore agujeros piloto de 2.78 mm (7/64") en los sitios marcados para los tornillos.

PRECAUCIÓN – NO PERFORE HASTA TRASPASAR.

HERRAMIENTAS NECESARIAS: Lápiz, desarmador en cruz Phillips #2, taladro, broca de taladro de 2.78 mm (7/64").

