

SIDE 1



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR WALL PROTECTOR DOOR STOP MODELS: BC41023 & BC41023.

- 1) Position and align stop between wall and door hardware (knob, lever, pull, etc).
(Note: If knob or lever has push button locking be sure to position stop so push button is not pushed when it hits the stop)
- 2) Holding stop in place, mark screw hole position through hole in center of the rubber portion of the stop.
- 3) Drill 3/8" hole at mark to use plastic toggle anchor (included).
- 4) Insert plastic toggle into 3/8" hole and tap until flush with wall.
- 5) Insert screw through hole in center of bumper and secure stop to the wall.

©2023 Hampton Products International Corp., 50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000
Customer Support: 1-866-LOCK-PRO (1-866-562-5776) • www.brinkscommercial.com • 999-30036 REVA 02/23

SIDE 2



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA TOPE DE PUERTA DE PROTECTOR DE PARED MODELO: BC41023 y BC41023

- 1) Coloque y alinee el tope entre la pared y el herraje de la puerta (perilla, manija, etc.).
(Nota: Si la perilla o la manija tienen un botón de bloqueo, verifique que el tope está en una posición tal que cuando el herraje hace contacto con el tope, el botón de bloqueo no se oprime)
- 2) Mantenga el tope en su lugar y marque la posición del tornillo a través del agujero en el centro de la goma del tope.
- 3) Perfore un agujero de 9.54 mm (3/8") en la marca para usar una abrazadera de plástico de anclaje (incluida).
- 4) Inserte la abrazadera de plástico de anclaje en el agujero de 9.54 mm (3/8") y golpee suavemente hasta que quede a ras con la pared.
- 5) Inserte el tornillo en el agujero del centro de la goma y fije el tope a la pared.

©2023 Hampton Products International Corp., 50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000
Customer Support: 1-866-LOCK-PRO (1-866-562-5776) • www.brinkcommercial.com • 999-30036 REVA 02/23