

JAMB BRACKET • SUPPORT DE CHAMBRANLE • SOPORTE PARA JAMBA

STEP 1: Center new jamb bracket over existing holes (see diagram)

STEP 2: Mark and drill six holes with 1/8" drill bit

STEP 3: Secure bracket with screws provided

ÉTAPE 1 : Centrer le nouveau support de chambranle sur les trous existants (voir l'illustration)

ÉTAPE 2 : Marquer et percer six trous avec une mèche de 3,2 mm (1/8 po)

ÉTAPE 3 : Fixer le support avec les vis fournies

PASO 1: Centre el nuevo soporte para jamba sobre los agujeros ya perforados (vea el diagrama).

PASO 2: Marque y perfora seis agujeros con una broca de 3.2 mm (1/8").

PASO 3: Fije el soporte con los tornillos provistos.

