



INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR DOME FLOOR STOP WITH RISER: MODEL# BC40074

MODE D'INSTALLATION DU BUTOIR DE PORTE EN FORME DE DÔME AVEC ESPACEUR DE MODÈLE : # BC40074

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN PARA TOPE DE PUERTA MEDIA LUNA: MODELO# BC40074

1. Open door to desired position.
2. Slide stop under door so bumper is flush against backside of door.
3. Locate stop between 2" and 10" from door edge. Once stop is located, mark hole centers.
4. Drill stud hole approximately 1/4" deep with 9/32" drill bit.
5. Drill screw hole 1-1/2" deep with 5/16" drill bit. For concrete floor, drill 1" deep with 1/2" drill bit.
6. Place riser over holes so the stud hole aligns with the stud.
7. Tap plastic anchor into 5/16" hole and install screw to secure stop.
8. For concrete floor, tap lead anchor into 1/2" hole and install screw to secure stop.

1. Ouvrir la porte à la position désirée.
2. Glisser le butoir sous la porte de manière à ce qu'il affleure la partie arrière de la porte.
3. Placer le butoir entre 5 cm et 25 cm du bord de la porte. Une fois placé, marquer l'emplacement des centres de trou.
4. Percer un trou de goujon d'une profondeur d'environ 6,35 mm avec une mèche de 7 mm (9/32").
5. Percer un trou de vis d'une profondeur d'environ 38,1 mm avec une mèche de 8 mm. Pour les planchers en béton, percer un trou d'une profondeur d'environ 25,4 mm avec une mèche de 12,7 mm.
6. Placer l'espaceur sur les trous de manière à ce que le trou de goujon s'aligne sur le goujon.
7. Tarauder l'ancrage en plastique dans le trou de 8 mm et installer la vis pour fixer le butoir.
8. Pour les planchers en béton, tarauder l'ancrage en plomb dans le trou de 12,7 mm et installer la vis pour fixer le butoir.

1. Abra la puerta hasta la posición deseada.
2. Deslice el tope debajo de la puerta de manera que la goma quede al ras contra la parte trasera de la puerta.
3. Coloque el tope a una distancia entre 50,4 mm y 254 mm (2" y 10") del borde de la puerta. Una vez que haya ubicado el tope, marque el centro de los orificios.
4. Perfore un orificio para el espárrago con una profundidad de aproximadamente 6,35 mm (1/4") usando una broca de 7 mm (9/32").
5. Perfore un orificio para el tornillo con una profundidad de aproximadamente 38,1 mm (1-1/2") usando una broca de 8 mm (5/16"). Para pisos de concreto/hormigón, perfore a una profundidad de 25,4 mm (1") con una broca de 12,7 mm (1/2").
6. Coloque el elevador del tope sobre los orificios de manera que el orificio del espárrago quede alineado con el espárrago.
7. Inserte con golpes suaves el anclaje de plástico dentro del agujero de 8 mm (5/16") e instale el tornillo para fijar el tope.
8. Para pisos de concreto/hormigón, golpee suavemente el anclaje dentro del agujero de 12,7 mm (1/2") e instale el tornillo para fijar el tope.



50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000
Made in Taiwan • Fabriqué en Taiwan • Hecho en Taiwan
©2021 Hampton Products International Corp.
www.hamptonproducts.com • 1-800-562-5625
999-00413_BC40074 REVA 01/21