

SELF-CLOSING HINGE • CHARNIÈRE À RAPPEL AUTOMATIQUE • BISAGRA DE CIERRE AUTOMÁTICO

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Align hinges in desired location
2. Mark screw locations
3. Drill 7/64" pilot hole on marked screw locations
NOTE: Do not drill all the way through the door
4. Fasten hinges to desired location

TOOLS REQUIRED:

Pencil, #2 Phillips screwdriver, drill,
7/64" drill bit

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION :

1. Aligner les charnières à l'emplacement souhaité
2. Marquer l'emplacement des vis
3. Percer des trous pilotes de 2,8 mm (7/64 po) aux emplacements marqués pour les vis
REMARQUE : Ne pas percer la porte sur toute son épaisseur
4. Fixer les charnières aux emplacements souhaités

OUTILS REQUIS :

Crayon, tournevis cruciforme n° 2, perceuse, mèches de 2,8 mm (7/64 po)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Alinee las bisagras en los sitios deseadas.
2. Marque las ubicaciones de los tornillos.
3. Perfore agujeros piloto de 2.8 mm (7/64 pulg.) en las ubicaciones marcadas de los tornillos.
NOTA: No traspase el espesor total de la puerta al perforar.
4. Fije las bisagras en los sitios deseados.

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Lápiz, Desarmador en cruz Phillips #2, taladro, broca de taladro de 2.8 mm (7/64 pulg.).

