

PATIO DOOR INSIDE HANDLE
POIGNÉE INTÉRIEURE POUR PORTE-FENÊTRE
MANIJA INTERIOR PARA PUERTA DE PATIO

ALUMINUM
ALUMINIUM
ALUMINIO

Step 1 - Verify existing hole spacing on your door.

Step 2 - Open door and remove old handles and pull.

Step 3 - When installing inside handle on door, the latch lever must point down. If latch lever does not point down, carefully remove retaining screw while supporting the hook latch from underneath. Remove latch lever, rotate it 180°, replace, and secure with retaining screw.

Step 4 - Install Night Lock onto interior latch as shown.

Step 5 - Insert hook latch into cut-out in door then align holes in handle and secure through door to outside handle with fasteners supplied.

Step 6 - Attach keeper to door frame so that the hook latch engages it when the latch lever is rotated.

Étape 1 - Vérifier l'espace des trous existants de la porte.

Étape 2 - Ouvrir la porte, démonter les poignées anciennes, intérieure et extérieure.

Étape 3 - Pour installer la poignée intérieure sur la porte, le levier du verrou doit pointer vers le bas. À défaut, enlever la vis de blocage avec soin tout en soutenant le pêne à crochet par le dessous. Enlever le levier de verrou, le faire pivoter sur 180°, le remettre en place et le fixer à l'aide de la vis de blocage.

Étape 4 - Installer le verrou de nuit sur le loquet intérieur, comme illustré

Étape 5 - Insérer le pêne à crochet dans la cavité pratiquée dans la porte puis aligner les trous de la poignée et fixer celle-ci à la poignée extérieure en traversant la porte à l'aide des vis fournies.

Étape 6 - Fixer la gâche au chambranle de porte de manière que le pêne à crochet s'engage dans la gâche quand on tourne le levier du verrou.

Paso 1 - Verifique la distancia entre agujeros ya perforados para su puerta.

Paso 2 - Abra la puerta y desmonte las manijas y el jalón antiguos.

Paso 3 - Al instalar la manija interior en la puerta, la palanca del cerrojo debe apuntar hacia abajo. Si la palanca del cerrojo no apunta hacia abajo, desmonte con cuidado el tornillo de retención a la vez que sostiene el cerrojo de gancho desde abajo. Desmonte la palanca del cerrojo, gírela 180°, vuelva a instalarla, y sujétela con el tornillo de retención.

Paso 4 - Instale el Seguro de Noche sobre el cerrojo interior tal como se muestra.

Paso 5 - Inserte el cerrojo de gancho en la abertura en a puerta, luego alinee los agujeros en la manija y sujételos a través de la puerta contra la manija exterior con los sujetadores provistos.

Paso 6 - Fije el cerradero al marco de la puerta de tal manera que el cerrojo de gancho se engrana en el cerradero cuando se gira la palanca del cerrojo.

