

**PATIO DOOR LATCH
VERROU DE PORTE-FENÊTRE
CERROJO DE PUERTA DE PATIO**

**ALUMINUM
ALUMINIUM
ALUMINIO**

Step 1 - Select the proper length latch which matches your present patio latch length. Mount the selected latch as shown in FIG. 1.

Step 2 - Measure your door thickness. The lock supplied will fit doors from 1" to 1-1/4" thick. It may be necessary to shorten the lock spindle with a hack saw or file. See dimensions below.

Step 3 - Place the inside assembly into the inside of the door frame. Place the outside plate into the outside of the door frame and fasten together with machine screws provided as shown in FIG. 2.

Step 4 - Align keeper to engage latch. If you have difficulty with latching the set you should experiment by using a shorter or longer latch until the desired engagement is achieved.

Étape 1 - Sélectionnez le loquet de la bonne longueur qui apparie votre longueur actuelle de loquet de patio. Montez le loquet sélectionné tel qu'illustré à la FIG. 1.

Étape 2 - Mesurez l'épaisseur de la porte. Le verrou fourni peut s'adapter aux portes de 2,54 à 3,17 cm (1 à 1-1/4 po) d'épaisseur. Il peut être nécessaire de raccourcir la tige du verrou avec une scie à métaux ou une lime. Voir les dimensions ci-dessous.

Étape 3 - Placez l'assemblage intérieur dans l'intérieur de l' huisserie. Placez la plaque extérieure dans l'extérieur de l' huisserie et fixez les ensemble avec les vis à métaux comprises à la FIG.2.

Étape 4 - Alinez le mécanisme de verrouillage pour engager le loquet. Si vous avez de la difficulté avec le verrouillage de l'ensemble vous devez expérimenter avec un loquet plus long ou plus court jusqu'à ce que l'engagement désiré soit atteint.

Paso 1 - Seleccione el cerrojo de longitud apropiada que coincida con su longitud actual del cerrojo de la puerta de patio. Instale el pestillo seleccionado como se muestra en la FIG. 1.

Paso 2 - Mida el espesor de su puerta. El cerrojo provista se adapta a puertas de 2.54 cm a 3.18 cm (1 pulg. a 1-1/4 pulg.) de espesor. Podrá ser necesario recortar el huso del cerrojo con una segueta/sierra para metales o lima. Vea las dimensiones abajo.

Paso 3 - Coloque el ensamblaje interior en el interior del marco de la puerta. Coloque la placa exterior en el exterior del marco de la puerta y ajuste entre si con los tornillos para metales suministrados en la FIG. 2.

Paso 4 - Alinee la chapa de retención del cerrojo para enganchar el cerrojo. Si tiene dificultades con la colocación del cerrojo de este juego, usted debe experimentar usando un cerrojo más corto o más largo hasta que se logre el enganche deseado.

