

FOR WOOD OR METAL DOORS 7/8" TO 1-3/8" THICK • POUR LES PORTES EN BOIS OU MÉTALLIQUES DE 22 À 35 mm (7/8 À 1-3/8 po) D'ÉPAISSEUR • PARA PUERTAS DE MADERA O METÁLICAS DE 22 mm A 35 mm DE ESPESOR

INSTALLATION INSTRUCTIONS: If using the existing holes, skip the template instructions and begin installation at step 2.

CAUTION: Locate installation so that latch will not hit entrance lock.

STEP 1: With door in closed position, measure 11/16" from edge of door, mark and drill 1" hole through door. (Fig. A)

STEP 2: From inside of door, slide exterior latch lever through the door and fasten interior plate with two screws (Drill pilot holes for screws using a 3/32" drill).

STEP 3: From the outside of door, slide the outside latch plate over the exterior handle, position plate so Point "A" is touching exterior handle base (Fig. 1), fasten with two screws.

STEP 4: Mount strike plate on jamb to firmly engage hook on handle.

INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION : S'il existe des trous existants, ignorer les instructions relatives au gabarit et commencer l'installation à l'étape 2.

ATTENTION: Prévoir l'emplacement de l'installation pour que le verrou (de la porte moustiquaire) n'interfère pas avec le verrou de la porte d'entrée.

ÉTAPE 1: La porte étant fermée, mesurer une distance de 1,75 cm (11/16 po) à partir du bord de la porte et marquer puis percer un trou de 2,54 cm (1 po) à travers la porte. (Fig. A)

ÉTAPE 2: De l'intérieur de la porte, glisser la poignée béquille extérieure à travers la porte et fixer la plaque intérieure à l'aide de deux vis (percer des trous pilotes pour les vis avec une perceuse munie d'une mèche de 2,38 mm (3/32 po)).

ÉTAPE 3: De l'extérieur de la porte, glisser la plaque de verrou extérieure par-dessus la poignée extérieure, mettre la plaque en place de manière à ce que le point « A » touche la base de la poignée extérieure (Fig. 1), puis fixer avec deux vis.

ÉTAPE 4: Monter la gâche sur le chambranle de porte pour engager solidement le crochet sur la poignée.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION: Si usa los agujeros ya perforados, no siga las instrucciones sobre la plantilla y empiece la instalación en el paso 2.

PRECAUCIÓN: Sitúe la instalación de manera tal que el cerrojo no le pega a la cerradura de entrada.

PASO 1: Con la puerta en posición cerrada, mida 17.5 mm del canto o borde de la puerta, marque y perforo un agujero de 25.4 mm a través de la puerta.

PASO 2: Desde el interior de la puerta, deslice la palanca exterior del cerrojo a través de la puerta y fije la placa interior con dos tornillos (perfore agujeros piloto para los tornillos con una broca de 2.38 mm (3/32")).

PASO 3: Desde el exterior de la puerta, deslice la placa exterior del cerrojo sobre la manija exterior; coloque la placa de manera tal que el Punto "A" toca la base de la manija exterior (Figura 1); fije con dos tornillos.

PASO 4: Monte la placa de la hembra del cerrojo en la jamba para embragar firmemente el gancho en la manija.

